安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本紙には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。パソコンの故障／トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったためにに生じた本製品の故障／トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

⚠警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味　△ ⃠ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

△	警告・注意を促す内容を示します。（例：⚠感電注意）
⃠	してはいけない事項（禁止事項）を示します。（例：分解禁止）
●	しなければならない行為を示します。（例：プラグをコンセントから抜く）

⚠ 警告

- 強制：本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。
- 分解禁止：本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。
  火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。
- 強制：電気製品の内部やケーブル、コネクター類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。
  さわってけがをする恐れがあります。
- 強制：小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。
- 禁止：濡れた手で本製品に触らないでください。
  電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。
- 電源プラグを抜く：煙が出たり変な臭いや音がしたら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。
  そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
- 水場での使用禁止：風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。
  火災になったり、感電や故障する恐れがあります。
- 電源プラグを抜く：本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ってしまったら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。
  そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
- 禁止：筐体表面が熱くなりますが異常ではありません。熱がこもると故障の原因となりますので、次の事項は行わないでください。
  ・本製品の上や周りに放熱を妨げるような物を置かないでください。
  ・本製品に布などをかぶせないでください。

本製品について
この装置は、クラスB情報技術装置です。
この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

受信障害について
ラジオやテレビジョン受信機（以下、テレビ）などの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われましたら、パソコンの電源スイッチをいったん切ってください。電源スイッチを切ることにより、ラジオやテレビなどが正常に回復するようでしたら、以後は次の方法を組み合わせて受信障害を防止してください。
・本機と、ラジオやテレビ双方の向きを変えてみる
・本機と、ラジオやテレビ双方の距離を離してみる

--- 切り取り ---

保　証　書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。
お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間、条件のもとにおいて修理をいたします。
・修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。
・この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社バッファロー
本社　460-8315　名古屋市中区大須三丁目30番20号　赤門通ビル

お 名 前	フリガナ
ご 住 所	〒 TEL:（　　）　　－

製 品 名	DT-F110/U2
保証期間	ご購入日より1年間
ご購入日 ※販売店様記入欄	年　　月　　日 ご購入日が確認できる書類（レシートなど）を添付の上、修理をご依頼ください。

※以下は弊社内での業務連絡として使用しますのでお客様はご記入なさらないでください。

年 月 日	サ ー ビ ス 内 容	担 当

切り取り

⚠ 注意

- 強制：静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身近の静電気を取り除いてください。
  人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させる恐れがあります。
- 強制：パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各機器のマニュアルをよく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。
- 禁止：本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
  本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。
- 禁止：次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。
  ・強い磁界、静電気が発生するところ
  ・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ
  ・ほこりの多いところ　→故障の原因となります。
  ・振動が発生するところ　→けが、故障、破損の原因となります。
  ・平らでないところ　→転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。
  ・直射日光が当たるところ　→故障や変形の原因となります。
  ・火気の周辺、または熱気のこもるところ　→故障や変形の原因となります。
  ・漏電、漏水の危険があるところ　→故障や感電の原因となります。
- 強制：本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内（ハードディスク等）のすべてのデータをMOディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。
  誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。
  バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 強制：各接続コネクターのチリやほこり等は、取り除いてください。また、各接続コネクターには手を触れないでください。
  故障の原因となります。
- 禁止：本製品の上に物を置かないでください。
  傷がついたり、故障の原因となります。
- 禁止：シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。
  本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。
- 禁止：本製品へのアクセス中は、本製品からUSBケーブルや電源ケーブルを抜いたり、パソコンを再起動しないでください。
  データが消失、破損する恐れがあります。
- 強制：本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。
  条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

「設定がうまくいかない」、「故障かな？」と思ったら

サポートセンターのご案内

本製品に関するお問合せはサポートセンターで受け付けています。

● お問合せの際は、まず、弊社サポートページをご確認ください。
お客様からお寄せいただいたお問合せを元にした、ピックアップ Q&A やよくある質問をご紹介しております。機種や症状別に参照することも可能です。ぜひご覧ください。

PC ハローバッファロー 86886.jp （http://www 不要）　ハローバッファロー 86886.jp 検索

● インターネット（Eメール）：※お問合せフォームからご質問いただけます。

個人のお客様　PC ハローバッファロー 86886.jp/mail/ （http://www 不要）
法人のお客様　PC ハローバッファロー 86886.jp/hojin/ （http://www 不要）

● 電話：お問合せの際には、あらかじめ下記の項目をご確認ください。よりスムーズに回答することが可能です。1. ご使用の弊社製品名　2. パソコンの型番　3. OSのバージョン　4. トラブルの内容をお知らせください。

受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。
詳細は弊社ホームページ（ハローバッファロー 86886.jp）をご覧ください。

個人のお客様窓口　050−3163−1825
9:30〜19:00（日曜日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く）

法人のお客様窓口　050−3163−2000
9:30〜12:00　13:00〜17:00（土日祝日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く）

修理のご案内

万が一、製品が故障した場合は、下記のサイトより「インターネット修理予約システムで申込む」をご利用いただき、商品を弊社修理センターまでご送付ください。事前に修理を予約いただくことで、修理期間の短縮や修理状況の確認を行うことが可能です。

PC ハローバッファロー 86886.jp/shuri/ （http://www 不要）
携帯電話で修理品の送付先を確認することができます。
右のバーコードを携帯電話で読み取ってください。

ユーザー登録のご案内・添付品の販売（備品販売窓口）

ユーザー登録　PC ハローバッファロー 86886.jp/user/ （http://www 不要）
ダウンロードの代行サービス（有料）　PC ハローバッファロー 86886.jp/bihin/ （http://www 不要）
ACアダプター、ケーブル、その他付属品
PC http://www.buffalo-direct.com　バッファローダイレクト 検索

コミュニティサイト

●お客様サポートホームページ上において、パソコンや周辺機器の疑問・質問を書き込み、知っている人が答えて解決するコミュニティサイト『ZQwoonetSAK2（サクサク）』をご用意させていただいております。ぜひご利用ください。

PC http://www.zqwoo.jp/sak?foo=bar　サクサク SAK2 検索

※We provide technical and customer support only to Japanese OS.
We provide technical and customer support only in Japanese language.
We provide technical and customer support only for use in Japan.

弊社へご提供の個人情報は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。
・お問合せに関する連絡・製品向上の為のアンケート（サポートセンター）・添付品の販売業務（備品販売窓口）
・製品返送/詳細症状の確認/見積確認/品質向上の為の返送後の動作状況確認（修理センター）

2011年1月6日 第2版発行　発行　株式会社バッファロー

BUFFALO　35011722　ver.02　2-01　C10-017

DT-F110/U2 ユーザーズマニュアル

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

本製品はGガイドの電子番組表に対応しています。

G-GUIDE®

ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米国Rovi Corporationおよび／またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。
Gガイドは、米国Rovi Corporationおよび／またはその関連会社のライセンスに基づいて生産しております。
米国Rovi Corporationおよびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

ステップ1 箱に入っているものを確認しよう

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

□DT-F110/U2(本体)............1個

≪上から見た図≫　miniB-CASカード挿入口
※取り外したキャップは、紛失しないよう挿入口側に取り付けて固定することができます。
キャップ　ストラップホルダー　USBコネクター

□USBフレキシブルケーブル.......1本
□miniB-CAS(ミニビーキャス)カード...1枚
※miniB-CASカードは台紙に貼付してあります。
□家庭用アンテナ変換アダプター...1個（F型コネクター）
□外部アンテナ.......................... 1個
□ユーザーズマニュアル(本紙)............1枚
□ユーティリティーCD........... 1枚
□地デジが受信できないときは 1枚

miniB-CASカードは、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズから供給されたものを同梱しています。本製品の修理をご依頼いただく際は、製品と一緒に付属のminiB-CASカードもBUFFALO修理センターへお送りください。

※本製品の保証書は本紙に印刷されています。修理の際は必要事項を記入のうえ切り取って、本製品と一緒にお送りください。
※ユーティリティーCDには、本製品の付属ソフトウェアやヘルプが収録されています。詳しい操作手順はヘルプをご参照ください。
※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。

ステップ2 miniB-CASカードをセットしよう

デジタル放送を視聴・録画するには、本製品に付属のminiB-CASカードをセットする必要があります。必ず次のようにセットしてください。

miniB-CASカードの向きを確認し、水平にして奥まで(上から見て、miniB-CASカードが見えなくなるまで)しっかり差し込んでください。

「miniB-CASカード」と記載された面を上にして、切り欠きがない方向から差し込んでください。

誤った向きで差し込んだ場合、本製品を使用することができません。このようなときは、ピンセット等でminiB-CASカードを抜き出し、正しい向きに挿入しなおしてください。

【miniB-CASカードの取り扱い上のご注意】

・miniB-CASカードをセットするときは、向きに注意して確実に差し込んでください。またminiB-CASカード以外のものを挿入しないでください。
・本製品使用中は、miniB-CASカードに触れたり、抜き差ししたりしないでください。
・miniB-CASカードのIC金属端子には手を触れないでください。
・miniB-CASカードを折り曲げたり、変形させたり、傷をつけたりしないでください。
・miniB-CASカードの上に重いものを置いたり、踏みつけたりしなでください。
・miniB-CASカードに水をかけたり、ぬれた手で触らないでください。
・miniB-CASカードを分解、加工をしないでください。

【 miniB-CASカード保管の際の注意 】

付属のminiB-CASカードは、デジタル放送を視聴していただくためのカードです。万が一、破損や紛失などした場合は、下記のminiB-CASカスタマーセンターへご連絡ください。破損や紛失がお客様の原因で発生した場合は、再発行費用が請求されます。あらかじめご了承ください。
また、第三者がお客様のカードを使用して有料番組を視聴した場合でも、視聴料はお客様に請求されますので保管をする際にはご注意ください。

<miniB-CASカードのお問合せ先>
株式会社 ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ　カスタマーセンター
TEL：0570-000-250　（受付時間：10：00〜20：00）

右上へつづく

ステップ3 セットアップしよう

次の手順で本製品の取り付け、ソフトウェアのインストールを行います。

まだパソコンに本製品を取り付けないでください。

1. パソコンの電源をONにします。
   ※コンピューターの管理者権限があるユーザー名でログインしてください。それ以外のユーザー名では正常にインストールできません。
2. ユーティリティーCDをパソコンにセットします。ピーキャストナビゲータが起動します。
   ※Windows 7/ Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、[PCastNavi.exeの実行]をクリックしてください。
   また、Windows 7では「次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？」と表示されたら、[はい]をクリックしてください。Windows Vistaでは「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。
3.

   「かんたんスタート」をクリックします。
   ※この画面が表示されないときは、ユーティリティーCD内の「PCastNavi.exe」をダブルクリックしてください。

以降は画面の指示にしたがってセットアップ(本製品の取り付け、ドライバー/ソフトフェアのインストール)をしてください。

画面イメージ

※本製品には自由に角度、向きを調整できるフレキシブルUSBケーブルを付属しています。デスクトップ型パソコンの影になる場合や、他のUSBコネクターと干渉する場合にお使いください。
※セットアップ完了後、パソコンの再起動を行います。
※お使いのパソコン環境によっては、[パソコン再起動のお願い]画面が表示されることがあります。
このようなときは、表示された手順に従って本製品を取り外し、パソコンを再起動してください。再起動後、手順 2 からインストールをやり直してください。

以上でセットアップは完了です。

メモ
ドライバーをインストールすると、［デバイスマネージャ］に本製品が次のように登録されます。
[サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ]
・BUFFALO DT-F110/U2 Video Capture
※［デバイスマネージャ］は、次の方法で表示できます。
［マイコンピュータ(またはコンピュータ)］を右クリック→［管理］をクリック→［デバイスマネージャ］をクリックします。
※登録された本製品のアイコンに「！」が付いている場合は、インストールに失敗しています。付属 CD のピーキャストナビゲータで [ソフトウェアの追加と削除]-[ソフトウェアの削除]-[DT-F110 ドライバー] を選択し、[削除開始] を行った後、再度インストールを行ってください。

※本製品を使用するには、パソコンにスピーカーが接続されている必要があります(USB接続のサウンド機能およびBluetoothなどのデジタルオーディオ機器は非対応です)。

次のページへつづく

前ページからのつづき

ステップ4 パソコンでテレビを楽しもう

PCastTV3 for ちょいテレ・フルを使ってテレビを見たり、録画や再生をしてみましょう。

■ PCastTV3 for ちょいテレ・フルの起動と終了

デスクトップ画面の アイコンをダブルクリックすることで起動できます。

※[スタート]－[(すべての)プログラム]－[BUFFALO]－[PCastTV3 for ちょいテレ・フル]－[PCastTV3 for ちょいテレ・フル]を選択することでも起動することができます。

PCastTV3 for ちょいテレ・フルを終了する場合は、メインウィンドウ右上の[×]をクリックしてください。

はじめて起動するときは、 をクリックしてください。初期設定ウィザードが表示されます。画面の指示にしたがってお住まいの地域、チャンネルを必ず設定してください(チャンネル取得には、数分～数十分かかります)。

■ PCastTV3 for ちょいテレ・フルの画面

メインウィンドウ

操作パネル

PCastTV3 for ちょいテレ・フルの詳しい使い方については、「PCastTV3 for ちょいテレ・フルヘルプ」をご参照ください。

操作パネルの各ボタン操作

PCastTV3 for ちょいテレ・フルでの各ボタン操作は次の通りです。

ボタン	内容
番組表	1局番組表を表示します。表示する放送局は で変更できます。番組名をダブルクリックすると予約画面を表示します。
録画番組	録画番組の一覧を表示します。番組名をダブルクリックすると録画した番組を再生します。
予約一覧	録画予約の一覧を表示します。
字幕表示	字幕放送対応の番組を視聴の場合、字幕の表示/非表示を切り替えます。
番組情報	視聴している番組の情報を表示します。
CH	表示しているチャンネルを変更します。
	録画を開始します。録画中は、録画停止となります。
	タイムシフト再生を開始/一時停止します。
	録画した番組の再生を停止します。
	録画した番組を再生します。再生中は、一時停止となります。
	録画した番組の再生時に早送りをします。
	録画した番組の再生時に巻き戻しをします。
	前へスキップします。スキップする時間は設定画面[ビデオ再生]-[スキップ時間]にて15秒、30秒から選択できます。
	クリックすると消音します。もう一度クリックすると消音を解除します。右の音量バーをドラッグ＆ドロップすると音量を調節できます。
	シークバーをドラッグ＆ドロップすることで、再生位置を任意に変更できます。
TV 11:49:28 Ch:xxx 放送局名 番組名	チャンネル名、番組名または録画番組名、時刻または再生時間を表示します。

ワンセグ受信機能について

本製品では、地デジの電波が弱いときは、自動的に視聴を地デジからワンセグ放送に切り替える機能が搭載されています。

・受信レベルによっては頻繁に切り替えが発生することがあります。このようなときは、PCastTV3 for ちょいテレ・フルの画面を右クリックし、表示されたメニューから[受信モード]-[ワンセグのみ]または[フルセグのみ]を選択して受信モードを固定してください。

・ワンセグ放送の視聴では、字幕の表示・データ放送の表示・タイムシフト・予約(録画・視聴)をすることができません。

■ G-Guide番組表で録画予約する

本製品にはG-Guide番組表が付属しています。
G-Guide番組表は[スタート]-[(すべての)プログラム]-[BUFFALO]-[GGuideEPG]-[G-Guide番組表]をクリックすると起動します。

※はじめて起動する場合は、画面の指示にしたがってお住まいの地域を選択してください。また、番組表の更新はインターネットを使用して行います。プロキシサーバーの設定が必要な環境の場合、[スタート]-[(すべての)プログラム]-[BUFFALO]-[GGuideEPG]-[ネットワーク設定]で設定してください。

番組表に表示されている番組をダブルクリックすると予約画面を表示します。

G-Guide番組表の詳しい使い方については、[スタート]-[(すべての)プログラム]-[BUFFALO]-[GGuideEPG]-[G-Guide番組表ヘルプ]をご参照ください。

右上へつづく

テレビ用同軸ケーブルへの取り付けについて

出荷時のアンテナや付属の外付アンテナでは、受信感度が十分でなく、チャンネル検索でチャンネルが見つからないことがあります。

お部屋にひかれているテレビ線でデジタル放送が受信可能な環境であれば、添付の家庭用アンテナ変換アダプターを使って地デジの安定した視聴が可能です。テレビ用同軸ケーブルに取り付けるときは、図のように接続をしてください。

※地上デジタル放送のサービス提供エリアについては社団法人デジタル放送推進協会(Dpa)のホームページ(http://www.dpa.or.jp/)でご確認頂けます。

アンテナの口が足りない場合は、分配器等で分配してご使用ください。

一般的な「F型コネクター」に変換することで、お使いのテレビ用同軸ケーブルに接続できます。

外付アンテナを使用する場合

付属の外部アンテナは、家庭用アンテナ変換アダプターを使用して本製品に取り付けてお使いください。

※高感度アンテナの底面には磁石がついていますので、スチール製デスクなどに固定することができます。
※高感度アンテナ底面の磁石にフロッピーディスクや磁気カードなどの磁気記録媒体を近づけないでください。データが消失・破損することがあります。
※設置場所の材質など、磁石で固定できない場合は、付属のスタンド台を貼り付けて、その上に高感度アンテナを設置してください。
※地上デジタル放送のサービス提供エリアについては社団法人デジタル放送推進協会(Dpa)のホームページ (http://www.dpa.or.jp/)でご確認頂けます。

アンインストール

本製品に付属のソフトウェアが不要になったときは、次の手順でアンインストールします。

付属CDのピーキャストナビゲータで[ソフトウェアの追加と削除]-[ソフトウェアの削除]-[DT-F110/U2ドライバー]および[PCastTV3 for ちょいテレ・フル]を選択し、[削除開始]をクリックしてください。

制限事項

本製品には次の制限事項があります。

- 放送の録画データは、著作権保護のために暗号化されています。そのため録画した番組を再生するには、本製品(録画時に使用したチューナー)をあらかじめパソコンに接続しておく必要があります。また録画時と同じドライブ名、フォルダー名でないと再生することができません。
  本製品を修理・交換した場合、以前に録画した番組の再生・ムーブが行えなくなります。またパソコンを修理・交換した場合でも再生、ムーブできなくなることがあります 。
- 録画した番組の編集、加工、コピー、移動はできません。
- 録画ファイルの再生は、録画した時の受信モードでのみ再生可能です。
- 受信モードを「自動」にしていても録画中は受信モードの自動切替えは無効になります。
- 地デジ映像の画面出力対応表

グラフィック仕様		ディスプレイ仕様 HDCP対応 DVI接続	HDCP対応 アナログRGB接続	HDCP非対応 DVI接続	HDCP非対応 アナログRGB接続	一体型PC 内部接続
HDCP対応	COPP対応	○	△※	×	△※	○
HDCP対応	COPP非対応	×	×	×	×	×
HDCP非対応	COPP対応	×	△※	×	△※	○
HDCP非対応	COPP非対応	×	×	×	×	×

○・・・ハイビジョン視聴対応
△※・・52万画素以下に制限して表示可能
×・・・使用できません

※上の表は、著作権保護されている地デジ映像を画面に出力できる組み合わせを示したものです。表中の組み合わせを満たしている場合でも、パソコンの再生能力の問題からご視聴いただけないことがあります。

※著作権保護に対応するには、パソコン本体のグラフィックドライバーを最新にしてください。

※マルチディスプレイには対応しておりません。

地上デジタルテレビ放送の視聴について

○地上デジタルテレビ放送は、アナログ放送とは異なる方式のため、従来の環境ではご覧いただけない場合があります。ご利用前に受信可能な環境かご確認ください。

○電波の受信状態が不安定な場合、映像が途切れたりブロックノイズが現れることがあります。
詳しくは「社団法人 デジタル放送推進協会(Dpa)”地デジを見るには”をご覧ください。
http://www.dpa.or.jp/

困ったときは

以下のような症状が起きたときは、次の対処方法をお試しください。

●「HDCP非対応のグラフィックカードまたはディスプレイにパソコンが接続されています。」と表示され視聴できません。

上記の制限事項中「地デジ映像の画面出力対応表」に記載のようにHDCP、COPPの対応をご確認ください。ご使用のパソコンのグラフィックがCOPPに対応していない場合は、グラフィックドライバーのアップデートをすることで、COPPに対応することがあります。
タスクトレイに常駐している他のソフトウェアを終了または停止し、PCastTV3 for ちょいテレ・フルのみで動作を確認してください。

●地デジの視聴で「受信レベルが低下しているため正常に映像／音声を表示できません。」と表示され視聴できません。

受信レベルが16dB以下になった場合に表示されます。受信レベルは、PCastTV3 for ちょいテレ・フルのビデオ画面を右クリックし、表示されたメニューから[受信レベルを表示する]で確認できます。

アンテナの向きを調整し受信レベルを20dB以上にしてください。アンテナケーブルを分岐している場合は、分岐せずに接続してお試しください。またはアンテナケーブルに市販のブースターを接続してお使いください。

●音声は出力されますが映像が表示されません。

PCastTV3 for ちょいテレ・フルおよびドライバーを一度アンインストールして、再度インストールしてください。お使いのグラフィックボードのドライバーが古い場合は、最新のバージョンへアップデートしてください。本製品の他に接続している機器がある場合は、取り外して本製品のみ接続してお試しください。

バッファローホームページ(buffalo.jp)トップの検索ウィンドウに半角で「**8007**」と入力し、検索ボタンをクリックすると、よくある質問を表示します。困ったときにご参照ください。

本製品の取り外しかた

本製品をパソコンから取り外すときは、PCastTV3 for ちょいテレ・フルを終了してから取り外してください。

■ 本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。
■ 本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。
■ 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や設計、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
■ 本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。
■ 本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。
■ 本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。
■ 弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
■ 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。
■ 本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

画面で見るマニュアルの読み方

「PCastTV3 for ちょいテレ・フル ヘルプ」

付属ソフトウェアの使用方法や注意事項などは、ソフトウェアのヘルプを参照してください。ヘルプは次の手順で見ることができます。

ヘルプの表示方法
[スタート]－[（すべての）プログラム]－[BUFFALO]－[PCastTV3 for ちょいテレ・フル]－[ヘルプ]を選択します。

ヘルプの内容
「番組視聴手順」「録画予約手順」「録画番組視聴手順」「困ったときは」「用語集」など

製品仕様

最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ(buffalo.jp)を参照してください。

項目		仕様
インターフェース		USB2.0 HighSpeed（パソコンに標準搭載されていること）
受信ch		UHF：13～62ch、 VHF：1～12ch CATV：C13～C63(パススルー方式に対応)
TV音声		ステレオ/2ヶ国語
アンテナ入力		専用コネクター
録画映像の著作権保護		有
電源		DC5V（USBバス）
消費電力		最大1.0W以下
電源管理		ACPI（S3）対応
外形寸法		65×25×13mm（突起部を除く）
重量		約16g（本体のみ、アンテナを除く）
動作環境		温度：0～40℃　湿度：20%～80%（結露なきこと）
対応機種	CPU	Cerelon D　351、AtomN270、Sempron 2800+ と同等以上の性能を持つCPU
対応機種	メモリー	Windows 7/ Vista 1GB以上、Windows XP 768MB以上 ※1GBまたは768MBでお使いのときは、他のアプリケーションは全て終了してください。
対応機種	ハードディスク	付属ソフトウェアのインストールに約40MBの空き容量が必要です。録画する場合は、録画データの保存用に別途空き容量が必要です。
対応機種	グラフィックカード	COPPに対応しているドライバーが使用可能なこと。 DVI接続の場合は、HDCP対応必須。 PCI Express対応のグラフィックカード推奨。
対応機種	ディスプレイ	DVI接続：HDCPにディスプレイ/グラフィックカードが対応していること D-Sub接続：表示可能(表示映像が52万画素以下に制限) ※マルチディスプレイには非対応です。
対応機種	サウンド	アナログ出力を搭載し、Direct Soundに対応しているサウンドカード ※USB接続スピーカーおよびデジタル出力のオーディオ機器は非対応です。
対応機種	対応パソコン	USB2.0ポートを標準搭載した DOS/V機（OADG仕様） ※ Intel 915以降または同等のチップセットを搭載していること。
対応機種	対応OS	Windows 7(32bit、64bit)、 Windows Vista ServicePack1以降(32bit、64bit)、 Windows XP ServicePack2以降

※パソコン環境や接続インターフェースによってはコマ落ち/音飛びなどが発生することがあります。
※本製品はデータ放送および双方向サービスには対応しておりません。
※この製品は”Embedded Memory with Playback and Recording Function System”(以下 ”EMPR”)規格に準拠して製造されています。コンテンツ保護方式として ”MagicGate Type-R for Secure Video for EMPR”を利用しています。

切り取り

保　証　契　約　約　款

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定された条項に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

第1条(定義)
1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した重要な証明書をいいます。
2 この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常に機能しない状態をいいます。
3 この約款において、「無償修理」とは、製品が故障した場合、弊社が無償で行う当該故障個所の修理をいいます。
4 この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修理をお約束することをいいます。
5 この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、お客様から費用を頂戴して弊社が行う当該故障個所の修理をいいます。
6 この約款において、「製品」とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体部分をいい、付属品および添付品などは含まれません。

第2条(無償保証)
1 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。
2 修理をご依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。
3 ご提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアルNo.等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造された疑いのある場合、または製品に表示されるシリアルNo.等の重要事項が消去、削除、もしくは改ざんされている場合。
4 販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付されていない場合。
5 お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損した場合。
6 お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合。
7 火災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。
8 消耗部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
9 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。

第3条(修理)
この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。
1 製品の故障が疑われる場合、各製品添付のマニュアルに記載の弊社サポートセンターへご連絡いただくか、同記載の修理ホームページにて修理をお申込ください。その際、弊社から製品の送付先をご案内いたします。ご送付時には宅配便など送付控えが残る方法でご送付ください。郵送は固くお断り致します。また、送料は送付元負担とさせていただきます。
2 修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合または修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換する事により対応させて頂く事があります。
3 ハードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがございますが、修理の際、弊社は記憶されたデータについてバックアップを作成いたしません。また、弊社は当該データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。
4 無償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。
5 有償修理により、交換された旧部品または旧製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きますが、修理をご依頼された際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し、部品の性質上ご意向に添えない場合もございます。

第4条(免責事項)
1 お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。
2 お客様がご購入された製品について、隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定にかかわらず、無償にて当該瑕疵を修補しまたは瑕疵のない製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。
3 **弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ記憶装置について、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。**

第5条(有効範囲)
この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

切り取り